

SPEEDTRACKER SWING ADAPTER

Rotate your Speedtracker to find the perfect sweetspot. Clamps on with a picatinny rail. Supports setups w/ suppressors.

To learn more about the SPEEDTRACKER and its features, please refer to the [product manual](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SPEEDTRACKER SWING ADAPTER
- Manufacturer: SEKR-TEK
- Product no.: EU2011053
- Mfr. No.: ST-SA
- Make: SEKR-TEK
- Delivery weight: 0.2kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 130mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SPEEDTRACKER SWING ADAPTER Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Speedtracker Swing](#)
- [Svenska: Speedtracker Swing Adapter Säkerhetsinstruktioner](#)

SPEEDTRACKER SWING ADAPTER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SPEEDTRACKER SWING ADAPTER. This product is designed to enhance your experience with the SPEEDTRACKER by allowing you to rotate it to find the perfect sweet spot. It is essential to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product manual before using the SPEEDTRACKER SWING ADAPTER.
- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the SPEEDTRACKER SWING ADAPTER only with compatible equipment as specified by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended load capacity when using the adapter.
- Ensure that the clamps are securely attached to the picatinny rail before use.
- Avoid using the product in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise its safety.
- If you notice any unusual noises or movements during use, stop immediately and inspect the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the SPEEDTRACKER SWING ADAPTER is compatible with your setup.
- Locate the picatinny rail on your equipment.
- Align the clamps of the adapter with the rail.
- Firmly press down to secure the clamps onto the rail. Ensure they are locked in place.
- Doublecheck that the adapter is securely attached before proceeding.

2. Usage:

- Rotate the SPEEDTRACKER to find your desired angle or sweet spot.
- Make adjustments slowly and carefully to avoid sudden movements.
- Always maintain a firm grip on the SPEEDTRACKER while adjusting.
- After use, detach the adapter if not needed, and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the SPEEDTRACKER SWING ADAPTER in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance, please refer to the product manual or visit the manufacturer's website. It is essential to have the product information ready when seeking support.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SPEEDTRACKER SWING ADAPTER. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Speedtracker Swing

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Speedtracker Swing de SEKRTEK. Ce produit est conçu pour vous aider à trouver le sweetspot parfait lors de l'utilisation de votre Speedtracker. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité et de respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE, veuillez lire attentivement ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser l'Adaptateur Speedtracker Swing.
- Conservez ce guide à portée de main pour une consultation future.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous constatez des dommages visibles.
- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement fixé au rail picatinny avant chaque utilisation.
- Évitez de forcer l'adaptateur lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne pas utiliser l'adaptateur avec des équipements non compatibles.
- Évitez de toucher les parties chaudes de l'équipement après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Adaptateur :

- Vérifiez que le rail picatinny est propre et exempt de débris.
- Alignez l'adaptateur sur le rail et appuyez fermement pour le fixer.
- Assurez-vous que l'adaptateur est bien en place avant de passer à l'étape suivante.

2. Utilisation de l'Adaptateur :

- Tournez le Speedtracker pour ajuster votre position jusqu'à atteindre le sweetspot.
- Assurez-vous que l'adaptateur ne gêne pas votre vision ou votre mouvement.
- Utilisez l'adaptateur uniquement dans les configurations recommandées, y compris avec des suppressors.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement l'adaptateur avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques et des accessoires.
- Si l'adaptateur est endommagé, suivez les procédures de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le manuel du produit ou contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main pour faciliter votre demande.

Nous vous remercions de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité. Utilisez l'Adaptateur Speedtracker Swing de manière responsable et profitez de votre expérience.

Speedtracker Swing Adapter

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Speedtracker Swing Adapter. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och hjälpa dig att hitta den perfekta sweetspoten. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att Speedtracker Swing Adapter är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast med kompatibla enheter för att undvika skador.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för inställningar och användning av dämpare.
- Övervaka alltid användningen av produkten, särskilt när den används av minderåriga eller oerfarna användare.

Instruktioner för installation och användning

- 1. Installera produkten:**
 - Fäst Speedtracker Swing Adapter på enheten med hjälp av picatinnyskenan.
 - Kontrollera att adaptern sitter fast ordentligt och att inga delar är lösa.
- 2. Använda produkten:**
 - Roter Speedtracker för att hitta din önskade sweetspot.
 - Justera inställningarna för dämpare enligt dina preferenser.
 - Använd produkten i en säker miljö, borta från hinder och faror.
- 3. Underhåll:**
 - Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
 - Kontrollera alla fästen och inställningar innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronikprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information om Speedtracker och dess funktioner, se produkthandboken. För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder Speedtracker Swing Adapter på ett säkert sätt.