

RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL - BEYER BARRELS

10/22 ULTRALIGHT TARGET 16.5" BBL TARGET CONTOUR THREADED

Match-Grade Performance Without The Weight Penalty Of Steel

Premium-quality aluminum alloy barrel gives the rigidity, stability, and performance of a steel bull barrel without the excess weight. Lets you build a tack-driving target rifle from an affordable, easy-to-obtain Ruger® 10/22® action. Fully machined to precise, match-grade tolerances from exceptionally hard 7075 aluminum billet that's actually stronger than many mild steel alloys, yet gives all the benefits of a thick barrel, including improved heat distribution to resist accuracy changes due to barrel heating. Custom match chamber in .22 LR or .17 HM2, and button-rifled Chromalloy steel liner with precise 1-16" rifling for excellent accuracy, even from 60-grain subsonic .22 LR ammo. Barrel shanks are oversized to .001" and may require minor fitting; .17 HM2 barrel requires a heavy bolt or bolt handle assembly, available separately. Tough, durable, good-looking Cerakote™ ceramic finish resists corrosion, scratches, and surface wear. Recessed target crown protects the rifling at the muzzle. 1/2-28 TPI muzzle threads accept a variety of AR-15/M16 flash hiders and muzzle brakes. .750" diameter barrel accepts standard AR-15/M16 gas blocks for extra mounting options. Factory taper barrel provides a stock 10/22 look, a lightweight package.



Attributes

- Name: BEYER BARRELS 10/22 ULTRALIGHT TARGET 16.5" BBL TARGET CONTOUR THREADED
- Manufacturer: BEYER BARRELS
- Product no.: 100007278
- Mfr. No.: NONE
- Barrel Weight: 1.135 lbs
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Contour: Target
- Finish: Matte Black
- Length: 16.5"
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Muzzle: -
- Twist: 1-16
- Delivery weight: 0.522kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Canon RUGER® 10/22® Ultralight Target](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna RUGER® 10/22® Ultralight Target](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel](#)

Sicherheitsanleitung für den RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Lauf immer so, als wäre er geladen, selbst wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines Ruger® 10/22® Systems vertraut bist, bevor du den Lauf installierst.
- Verwende nur kompatible Munition, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Bewahre den Lauf und alle zugehörigen Feuerwaffen an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsGatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrung:** Stelle sicher, dass die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchgeführt wird, wenn du keine Erfahrung mit Änderungen an Feuerwaffen hast.
- **Munitionseinsatz:** Verwende nur .22 LR oder .17 HM2 Munition, wie angegeben. Die Verwendung falscher Munition kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- **Gewichtskontrolle:** Der Lauf ist leicht konstruiert. Vermeide es, übermäßiges Gewicht hinzuzufügen, das das Gleichgewicht oder die Handhabung der Feuerwaffe beeinträchtigen könnte.
- **Mündungssicherheit:** Halte die Mündung immer in eine sichere Richtung, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- **Wärmemanagement:** Lass den Lauf nach längerer Nutzung abkühlen, um Genauigkeitsänderungen durch Erwärmung zu vermeiden.
- **Passungsanforderungen:** Die Laufhülsen sind überdimensioniert und können eine leichte Anpassung erfordern. Achte auf die richtige Passform, um Betriebsprobleme zu vermeiden.
- **Bolzenkompatibilität:** Der .17 HM2 Lauf benötigt eine schwere Bolzen oder Bolzenhebelbaugruppe. Stelle die Kompatibilität vor der Nutzung sicher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Lauf von der Ruger® 10/22® Aktion gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den neuen RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel mit der Aktion aus.
- Befestige den Lauf sicher an der Aktion und stelle sicher, dass er richtig angepasst und ausgerichtet ist.
- Installiere den geriffelten Gewindeschutz auf den Mündungsgewinden, falls kein Mündungsgerät verwendet wird.
- Überprüfe, dass alle Komponenten sicher befestigt sind, bevor du fortfährst.

2. Nutzungsanweisungen:

- Lade die Feuerwaffe nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für Munition und Nutzung.
- Reinige den Lauf nach der Nutzung gemäß den Richtlinien des Herstellers, um die Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bei der Entsorgung des Laufs oder zugehöriger Komponenten befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffenbestandteilen.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, konsultiere einen qualifizierten Fachmann für sichere Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung, beziehe dich auf die offiziellen Kontaktstellen, die in der Produktverpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Genieße dein Schießelerlebnis mit dem RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel!

Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat the barrel as if it is loaded, even when not in use.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Ruger® 10/22® action before installing the barrel.
- Use only compatible ammunition as specified in the product description.
- Store the barrel and any associated firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of damage or wear prior to use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precaution:** Ensure that the installation is performed by a qualified gunsmith if you are not experienced with firearm modifications.
- **Ammunition Use:** Only use .22 LR or .17 HM2 ammunition as specified. Using incorrect ammunition can lead to malfunction or injury.
- **Weight Consideration:** The barrel is designed to be lightweight. Avoid adding excessive weight to the firearm that might affect balance or handling.
- **Muzzle Safety:** Always keep the muzzle pointed in a safe direction when handling the firearm.
- **Heat Management:** Allow the barrel to cool down after extended use to prevent accuracy changes due to heating.
- **Fitting Requirements:** The barrel shanks are oversized and may require minor fitting. Ensure proper fitting to avoid operational issues.
- **Bolt Compatibility:** The .17 HM2 barrel requires a heavy bolt or bolt handle assembly. Ensure compatibility before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing barrel from the Ruger® 10/22® action according to the manufacturer's instructions.
- Align the new RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel with the action.
- Securely fasten the barrel to the action, ensuring that it is properly fitted and aligned.
- Install the knurled thread protector on the muzzle threads if not using a muzzle device.
- Verify that all components are securely attached before proceeding.

2. Usage Instructions:

- Load the firearm only when ready to shoot.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not exceed the recommended specifications for ammunition and usage.

- After use, clean the barrel according to the manufacturer's guidelines to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- When disposing of the barrel or any associated components, follow local laws regarding firearm parts disposal.
- If the barrel is damaged or no longer usable, consult with a qualified professional for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product support, please refer to the official contact points provided in the product packaging or user manual.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel!

Guide de Sécurité pour le Canon RUGER® 10/22® Ultralight Target

Introduction

Merci d'avoir acheté le canon RUGER® 10/22® Ultralight Target. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton nouveau produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours le canon comme s'il était chargé, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Assure-toi de bien comprendre le fonctionnement de ton action Ruger® 10/22® avant d'installer le canon.
- Utilise uniquement des munitions compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Range le canon et toute arme à feu associée dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précaution d'Installation** : Assure-toi que l'installation est effectuée par un armurier qualifié si tu n'as pas d'expérience avec les modifications d'armes à feu.
- **Utilisation des Munitions** : N'utilise que des munitions .22 LR ou .17 HM2 comme spécifié. L'utilisation de munitions incorrectes peut entraîner des pannes ou des blessures.
- **Considération de Poids** : Le canon est conçu pour être léger. Évite d'ajouter un poids excessif à l'arme qui pourrait affecter l'équilibre ou la maniabilité.
- **Sécurité du Bouche** : Oriente toujours la bouche dans une direction sûre lors de la manipulation de l'arme à feu.
- **Gestion de Chaleur** : Laisse le canon refroidir après une utilisation prolongée pour éviter les variations de précision dues à la chaleur.
- **Exigences d'Ajustement** : Les manches de canon sont surdimensionnés et peuvent nécessiter un ajustement mineur. Assure-toi d'un ajustement correct pour éviter des problèmes de fonctionnement.
- **Compatibilité du Boulon** : Le canon .17 HM2 nécessite un boulon lourd ou un ensemble de poignée de boulon. Vérifie la compatibilité avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Étapes d'Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Retire le canon existant de l'action Ruger® 10/22® selon les instructions du fabricant.
- Aligne le nouveau canon RUGER® 10/22® Ultralight Target avec l'action.
- Fixe solidement le canon à l'action, en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté et aligné.
- Installe le protecteur de filetage cannelé sur les filets de la bouche si tu n'utilises pas de dispositif de bouche.
- Vérifie que tous les composants sont solidement attachés avant de continuer.

2. Instructions d'Utilisation :

- Charge l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

- Ne dépasse pas les spécifications recommandées pour les munitions et l'utilisation.
- Après utilisation, nettoie le canon selon les directives du fabricant pour maintenir les performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Lorsque tu te débarrasses du canon ou de tout composant associé, suis les lois locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le canon est endommagé ou n'est plus utilisable, consulte un professionnel qualifié pour des options d'élimination sécurisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, réfère-toi aux points de contact officiels fournis dans l'emballage du produit ou le manuel de l'utilisateur.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le canon RUGER® 10/22® Ultralight Target !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna RUGER® 10/22® Ultralight Target

Introduzione

Grazie per aver acquistato la canna RUGER® 10/22® Ultralight Target. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo nuovo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la canna come se fosse carica, anche quando non è in uso.
- Assicurati di essere familiarizzato con il funzionamento dell'azione Ruger® 10/22® prima di installare la canna.
- Utilizza solo munizioni compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Conserva la canna e qualsiasi arma associata in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la canna per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzione per l'Installazione:** Assicurati che l'installazione sia eseguita da un gunsmith qualificato se non hai esperienza con le modifiche alle armi da fuoco.
- **Uso delle Munizioni:** Utilizza solo munizioni .22 LR o .17 HM2 come specificato. L'uso di munizioni errate può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- **Considerazione del Peso:** La canna è progettata per essere leggera. Evita di aggiungere peso eccessivo all'arma che potrebbe influire sull'equilibrio o sulla maneggevolezza.
- **Sicurezza della Volata:** Tieni sempre la volata puntata in una direzione sicura quando maneggi l'arma.
- **Gestione del Calore:** Lascia raffreddare la canna dopo un uso prolungato per prevenire variazioni di precisione dovute al riscaldamento.
- **Requisiti di Fitting:** I fianchi della canna sono sovradimensionati e potrebbero richiedere un adattamento leggero. Assicurati di un corretto fitting per evitare problemi operativi.
- **Compatibilità del Bullone:** La canna .17 HM2 richiede un'assemblaggio di bullone o maniglia del bullone pesante. Assicurati della compatibilità prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la canna esistente dall'azione Ruger® 10/22® secondo le istruzioni del produttore.
- Allinea la nuova canna RUGER® 10/22® Ultralight Target con l'azione.
- Fissa saldamente la canna all'azione, assicurandoti che sia correttamente adattata e allineata.
- Installa il protettore di filettatura zigrinato sui filetti della volata se non utilizzi un dispositivo di volata.
- Verifica che tutti i componenti siano saldamente attaccati prima di procedere.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Carica l'arma solo quando sei pronto a sparare.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate durante il tiro.

- Non superare le specifiche raccomandate per munizioni e utilizzo.
- Dopo l'uso, pulisci la canna secondo le linee guida del produttore per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Quando smaltisci la canna o qualsiasi componente associato, segui le leggi locali riguardanti lo smaltimento di parti di armi da fuoco.
- Se la canna è danneggiata o non più utilizzabile, consulta un professionista qualificato per opzioni di smaltimento sicure.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto ufficiali forniti nel packaging del prodotto o nel manuale dell'utente.

Ti ringraziamo per aver seguito queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con la canna RUGER® 10/22® Ultralight Target!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt nye produkt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid løpet som om det er ladd, selv når det ikke er i bruk.
- Sørg for at du er kjent med driften av din Ruger® 10/22® action før du installerer løpet.
- Bruk kun kompatibel ammunisjon som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Oppbevar løpet og eventuelle tilknyttede skytevåpen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser løpet regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonsforsiktighet:** Sørg for at installasjonen utføres av en kvalifisert gunsmith hvis du ikke har erfaring med modifikasjoner av skytevåpen.
- **Ammunisjonsbruk:** Bruk kun .22 LR eller .17 HM2 ammunisjon som spesifisert. Bruk av feil ammunisjon kan føre til feilfunksjon eller skade.
- **Vektbetraktning:** Løpet er designet for å være lett. Unngå å legge til overdreven vekt på skytevåpenet som kan påvirke balansen eller håndteringen.
- **Munnikkerhet:** Hold alltid munnstykket rettet i en trygg retning når du håndterer skytevåpenet.
- **Varmehåndtering:** La løpet kjøle seg ned etter langvarig bruk for å forhindre endringer i nøyaktighet på grunn av oppvarming.
- **Tilpasningskrav:** Løpshalsene er overdimensjonerte og kan kreve mindre tilpasning. Sørg for riktig tilpasning for å unngå driftsproblemer.
- **Boltkompatibilitet:** .17 HM2 løpet krever en tung bolt eller bolt håndtak montering. Sørg for kompatibilitet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonstrinn:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
- Fjern det eksisterende løpet fra Ruger® 10/22® action i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster det nye RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel med actionen.
- Fest løpet sikkert til actionen, og sørg for at det er riktig tilpasset og justert.
- Installer den knurlte trådbeskytteren på munnrådene hvis du ikke bruker en munningsinnretning.
- Verifiser at alle komponenter er sikkert festet før du går videre.

2. Bruksanvisning:

- Last skytevåpenet kun når du er klar til å skyte.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern mens du skyter.
- Overskrid ikke de anbefalte spesifikasjonene for ammunisjon og bruk.
- Etter bruk, rengjør løpet i henhold til produsentens retningslinjer for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Når du kaster løpet eller eventuelle tilknyttede komponenter, følg lokale lover angående avhending av deler av skytevåpen.
- Hvis løpet er skadet eller ikke lenger brukbart, konsulter med en kvalifisert profesjonell for sikre avhendingsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For henvendelser angående sikkerhet eller produktstøtte, vennligst se de offisielle kontaktpunktene som er angitt i produktemballasjen eller bruksanvisningen.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel!

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel

Introduktion

Tack för att du köpte RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant före installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid pipan som om den är laddad, även när den inte används.
- Se till att du är bekant med hur din Ruger® 10/22® åtgärd fungerar innan du installerar pipan.
- Använd endast kompatibel ammunition som anges i produktbeskrivningen.
- Förvara pipan och eventuella associerade vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärd:** Se till att installationen utförs av en kvalificerad gunsmith om du inte har erfarenhet av modifieringar av skjutvapen.
- **Ammunitionsanvändning:** Använd endast .22 LR eller .17 HM2 ammunition som specificerat. Att använda fel ammunition kan leda till funktionsstörningar eller skador.
- **Viktöverbälgande:** Pipan är designad för att vara lätt. Undvik att lägga till överdriven vikt på skjutvapnet som kan påverka balans eller hantering.
- **Mynningens säkerhet:** Håll alltid mynningen riktad i en säker riktning när du hanterar skjutvapnet.
- **Värmehantering:** Låt pipan svalna efter långvarig användning för att förhindra förändringar i noggrannhet på grund av uppvärmning.
- **Passningskrav:** Piphalsarna är överdimensionerade och kan kräva mindre justeringar. Se till att det är korrekt passande för att undvika driftsproblem.
- **Boltkompatibilitet:** .17 HM2röret kräver en tung bolt eller bolthandtag. Kontrollera kompatibilitet före användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationssteg:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga pipan från Ruger® 10/22® åtgärden enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera den nya RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel med åtgärden.
- Fäst pipan ordentligt på åtgärden, se till att den är korrekt passad och justerad.
- Installera den knurlade trådskyddaren på mynningstrådarna om du inte använder en mynningstillbehör.
- Verifiera att alla komponenter är ordentligt fästa innan du fortsätter.

2. Användningsinstruktioner:

- Ladda skjutvapnet endast när du är redo att skjuta.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd vid skytte.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för ammunition och användning.

- Efter användning, rengör pipan enligt tillverkarens riktlinjer för att bibehålla prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- När du gör dig av med pipan eller några associerade komponenter, följ lokala lagar angående avfallshantering av skjutvapen delar.
- Om pipan är skadad eller inte längre användbar, konsultera en kvalificerad professionell för säkra avfallshanteringsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till de officiella kontaktpunkterna som anges i produktförpackningen eller användarmanualen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel!

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho nového produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s hlavní jako by byla nabitá, i když není používána.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu vašeho akčního mechanismu Ruger® 10/22® před instalací hlavně.
- Používejte pouze kompatibilní munici, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Skladujte hlavě a jakékoli související zbraně na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte hlavě na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Instalační opatření:** Ujistěte se, že instalaci provádí kvalifikovaný zbrojír, pokud nemáte zkušenosti s úpravami zbraní.
- **Použití munice:** Používejte pouze munici .22 LR nebo .17 HM2, jak je uvedeno. Použití nesprávné munice může vést k poruše nebo zranění.
- **Zohlednění hmotnosti:** Hlava je navržena tak, aby byla lehká. Vyhněte se přidávání nadměrné hmotnosti na zbraň, která by mohla ovlivnit rovnováhu nebo ovládání.
- **Bezpečnost ústí:** Udržujte ústí vždy namířené bezpečným směrem při manipulaci se zbraní.
- **Správa tepla:** Nechte hlavě vychladnout po delším používání, abyste předešli změnám přesnosti způsobeným zahříváním.
- **Požadavky na přizpůsobení:** Hlavní šrouby jsou zvětšené a mohou vyžadovat drobné úpravy. Ujistěte se o správném přizpůsobení, abyste se vyhnuli provozním problémům.
- **Kompatibilita závěru:** Hlava .17 HM2 vyžaduje těžký závěr nebo sestavu závěru. Ujistěte se o kompatibilitě před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající hlavě z akčního mechanismu Ruger® 10/22® podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte novou hlavě RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel s akčním mechanismem.
- Pevně připevněte hlavě k akčnímu mechanismu, ujistěte se, že je správně přizpůsobena a zarovnána.
- Nainstalujte vroubkovanou ochranu závitu na závity ústí, pokud nepoužíváte zařízení na ústí.
- Ověřte, že jsou všechny komponenty bezpečně připevněny před pokračováním.

2. Pokyny pro používání:

- Nabíjejte zbraň pouze, když jste připraveni střílet.
- Při střelbě vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro munici a používání.

- Po použití vyčistěte hlaveň podle pokynů výrobce, aby se udržela výkonnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Při likvidaci hlavně nebo jakýchkoli souvisejících komponentů dodržujte místní zákony týkající se likvidace částí zbraní.
- Pokud je hlaveň poškozená nebo již nepoužitelná, poraďte se s kvalifikovaným odborníkem o bezpečných možnostech likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na oficiální kontaktní místa uvedená v obalu produktu nebo uživatelské příručce.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si svou střeleckou zkušenost s RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel!