

AR-15/M16 G4 SIDE CHARGING UPPER RECEIVER - GIBBZ ARMS G4 SIDE CHARGING UPPER RECEIVER

The Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver is a non-reciprocating upper receiver with a detent to keep the charging handle forward during operation, and uses all mil-spec and most custom bolt carriers without modification. The Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver features an enlarged ejection port and will work with AR-15 calibers from 22LR to 50 Beowulf. Beveled Ejection Port Full 15 Slot Picatinny Rail Bolt carrier door in the rear to allow for easy bolt carrier removal and gasses in during operation (important for suppressed fire). Compatible with Mil-Spec and most other lowers receivers Enhanced cam-pin optimized for side charge upper with Melonite coating is included Charging handle cover keeping operating gasses in (also important for suppressed fire). Weight: 13.0 oz. Dimensions: 8.9 x 2.9 x 2.9 in Made in the USA NOTE: Must use the G4 Enhanced Cam Pin (included)- use of standard cam pin will cause BCG to lock up and cause potential damage.



Attributes

- Name: GIBBZ ARMS G4 SIDE CHARGING UPPER RECEIVER
- Manufacturer: GIBBZ ARMS
- Product no.: 100015448
- Mfr. No.: G4UR
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Color: Black
- Finish: Anodized
- Make: AR-15
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.408kg
- UPC: 869184000004

Item details

Made in USA

US export classification: I(g)

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Gibbz Arms G4 Horní receiver s bočním nabíjením](#)

Safety Instruction Guide for Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver

Introduction

Thank you for choosing the Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with all applicable laws and regulations.
- Always handle firearms and firearm components with care to prevent accidental discharge.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls or safety alerts on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the G4 Enhanced Cam Pin included with the upper receiver. Using a standard cam pin may cause the bolt carrier group (BCG) to lock up, resulting in potential damage.
- Ensure that the charging handle is properly secured and in the forward position during operation.
- Do not modify the upper receiver or any of its components, as this may compromise safety and functionality.
- Be cautious when operating the upper receiver with suppressed fire. Ensure that the charging handle cover is properly installed to keep operating gases contained.
- Familiarize yourself with the operation of the upper receiver before use to prevent misuse or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that you have all necessary tools and components before starting the installation process.
- Carefully follow the manufacturer's guidelines for attaching the upper receiver to your lower receiver.
- Confirm that the charging handle is properly installed and secured.
- Check that the bolt carrier door is functioning correctly and allows for easy bolt carrier removal.

2. Usage

- Before firing, ensure that the upper receiver is properly attached to a compatible lower receiver.
- Load ammunition according to the specifications of the upper receiver.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading.
- After use, ensure that the firearm is unloaded and stored safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider contacting a local firearms dealer for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver, please consult your local firearms dealer or manufacturer support channels.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is of utmost importance.

Säkerhetsinstruktionsguide för Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver

Introduktion

Tack för att du valt Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Hantera alltid skjutvapen och komponenter med försiktighet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den G4 Enhanced Cam Pin som ingår med den övre mottagaren. Användning av en standard kam pin kan orsaka att bolt carrier group (BCG) låser sig, vilket kan leda till potentiell skada.
- Se till att laddhandtaget är korrekt säkrat och i framåtposition under drift.
- Modifiera inte den övre mottagaren eller några av dess komponenter, eftersom detta kan kompromissa med säkerhet och funktionalitet.
- Var försiktig när du använder den övre mottagaren med dämpad eld. Se till att laddhandtagslocket är korrekt installerat för att hålla driftgaserna inneslutna.
- Bekanta dig med driften av den övre mottagaren innan användning för att förhindra missbruk eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationsprocessen.
- Följ noggrant tillverkarens riktlinjer för att fästa den övre mottagaren på din nedre mottagare.
- Bekräfta att laddhandtaget är korrekt installerat och säkrat.
- Kontrollera att bolt carrierdörren fungerar korrekt och möjliggör enkel borttagning av bolt carrier.

2. Användning

- Innan du avfyrar, se till att den övre mottagaren är korrekt fäst vid en kompatibel nedre mottagare.
- Ladda ammunition enligt specifikationerna för den övre mottagaren.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning när du laddar eller avladdar.
- Efter användning, se till att vapnet är avlastat och lagrat säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar angående skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att kontakta en lokal vapenhandlare för

korrekta avfallshanteringsalternativ.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Gibbz Arms G4 Side Charging Upper Receiver, vänligen konsultera din lokala vapenhandlare eller tillverkarens supportkanaler.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt.

Bezpečnostní pokyny pro Gibbz Arms G4 Horní receiver s bočním nabíjením

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Gibbz Arms G4 Horní receiver s bočním nabíjením. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné použití a manipulaci s tímto produktem. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a jejich komponenty opatrně, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o zpětných akcích nebo bezpečnostních upozorněních na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze G4 Enhanced Cam Pin dodaný s horním receiverem. Použití standardního cam pinu může způsobit zablokování bolt carrier group (BCG), což může vést k potenciálnímu poškození.
- Zajistěte, aby byla nabíjecí rukojeť správně upevněna a v přední poloze během provozu.
- Neprovádějte úpravy horního receiveru ani jeho komponentů, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Buďte opatrní při provozování horního receiveru s potlačeným výstřelem. Zajistěte, aby byl kryt nabíjecí rukojeti správně nainstalován, aby se udržely provozní plyny uvnitř.
- Seznamte se s provozem horního receiveru před použitím, abyste předešli nesprávnému použití nebo nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Zajistěte, abyste měli všechny potřebné nástroje a komponenty před zahájením procesu instalace.
- Pečlivě dodržujte pokyny výrobce pro připojení horního receiveru k vašemu dolnímu receiveru.
- Potvrďte, že je nabíjecí rukojeť správně nainstalována a zajištěna.
- Zkontrolujte, že dveře bolt carrieru správně fungují a umožňují snadné odstranění bolt carrieru.

2. Použití

- Před výstřelem se ujistěte, že je horní receiver správně připojen k kompatibilnímu dolnímu receiveru.
- Naložte munici podle specifikací horního receiveru.
- Vždy mířte palnou zbraň bezpečným směrem při nakládání nebo vykládání.
- Po použití se ujistěte, že je palná zbraň vyložena a bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů palných zbraní.
- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte kontaktování místního prodejce palných zbraní pro správné možnosti likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Gibbz Arms G4 Horního receiveru s bočním nabíjením, obraťte se na svého místního prodejce palných zbraní nebo kanály podpory výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě.