

NX8 1-8X24MM FFP RIFLE SCOPE - NX8 1-8X24MM FFP ILLUMINATED FC-DMX RETICLE DARK EARTH

Offers Owners a Leading Rifle Optic

The NX8 1-8X24 F1 is a class leading, compact and lightweight riflescope optimized for short to mid-range shooting. At only 8.75" in length and 17 ounces, this riflescope adds minimal size and weight but delivers superior optics and trusted Nightforce performance to any rifle. With the daylight visible center red dot users can engage targets with speed like a red-dot sight, but as targets increase in distance the intelligent first focal plane reticle provides precise hold points. For those preferring to dial for long shots, the ZeroStop elevation adjustment allows for a rapid and positive return to zero. To aid in fast magnification adjustments, a built-in Power Throw Lever (PTL) is included. First Focal Plane Reticle Weighs 17 ounces Built on a 30mm tube 0.2 MRAD or 0.50 MOA adjustments 100 MOA/30 MRAD of total internal adjustment



Attributes

- Name: NX8 1-8X24MM FFP ILLUMINATED FC-DMX RETICLE DARK EARTH
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 430101161
- Mfr. No.: C663
- Battery: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: -
- Finish: Dark Earth
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 8.7"
- Max Magnification: 8x
- Min. Magnification: 1x
- Model Number: NX8
- Objective Size: 24mm
- Reticle: FC-DMX
- Tube Size: 30mm
- Weight: 1.081 lbs
- Delivery weight: 1.116kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 3mm
- UPC: 847362022833

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NX8 18X24MM FFP Zielfernrohr](#)
- [English: NX8 18X24MM FFP RIFLE SCOPE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NX8 18X24MM FFP Rifle Scope](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NX8 18X24MM FFP Kikarsikte](#)

Sicherheitshinweise für das NX8 18X24MM FFP Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des NX8 18X24MM FFP Zielfernrohrs von Nightforce. Dieses hochwertige Zielfernrohr ist für das Schießen auf kurze bis mittlere Distanzen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Lagern Sie das Zielfernrohr an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Linse des Zielfernrohrs sauber und frei von Schmutz oder Kratzern ist, um optimale Sicht zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf Ihrem Gewehr montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie bei der Montage des Zielfernrohrs die entsprechenden Werkzeuge, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Einstellung des Absehens vor jedem Schuss, um sicherzustellen, dass es korrekt kalibriert ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen immer die Sicherheitsvorschriften für Feuerwaffen befolgen.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Bei der Verwendung des Zielfernrohrs im Dunkeln, stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung ordnungsgemäß funktioniert, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Montage des Zielfernrohrs

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr sicher und stabil auf einer ebenen Fläche liegt.
2. **Befestigung:** Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um das Zielfernrohr auf der Picatinny-Schiene Ihres Gewehrs zu befestigen.
3. **Ausrichtung:** Richten Sie das Zielfernrohr so aus, dass das Absehen auf das Ziel zeigt. Überprüfen Sie die Ausrichtung mehrmals.
4. **Sicherung:** Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment fest, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr stabil bleibt.

Nutzung des Zielfernrohrs

1. **Vergrößerungseinstellung:** Verwenden Sie den integrierten Power Throw Lever (PTL), um die Vergrößerung schnell anzupassen.
2. **Zielerfassung:** Verwenden Sie den tagsüber sichtbaren roten Punkt in der Mitte des Absehens, um schnell Ziele zu erfassen.
3. **Höhenverstellung:** Nutzen Sie die ZeroStop-Höhenverstellung, um schnell auf die Null zurückzukehren.

4. **Prüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen des Zielfernrohrs während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Batterieentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Zielfernrohrs umweltgerecht entsorgt werden, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem NX8 18X24MM FFP Zielfernrohr wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Sicherheit zu beachten und im Falle eines Problems sofort zu handeln.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zusammen mit dem Produkt auf, um sie bei Bedarf leicht zur Hand zu haben.

NX8 18X24MM FFP RIFLE SCOPE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the NX8 18X24MM FFP Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe experience with your product. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and proper operation of your rifle scope.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of the NX8 Rifle Scope. This product is designed for nonfood use and complies with EU safety regulations.
- **Hazard Identification:** Be aware of potential hazards associated with using a rifle scope, including improper handling, misuse, or failure to follow safety instructions.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If a recall occurs, you will be notified through standardized notices.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, know that you have the same safety protections as when buying in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are recommended for vulnerable groups, including children. Keep this product out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point designated for this product.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that it is not used by minors.
- **Proper Handling:** Always handle the rifle scope with care. Avoid dropping or subjecting it to impact, as this may cause internal damage.
- **Mounting and Dismounting:** Ensure the scope is securely mounted on the firearm before use. Follow the manufacturer's guidelines for mounting.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the scope in extreme temperatures or harsh weather conditions that may affect its performance.
- **Cleaning and Maintenance:** Use a soft cloth to clean the lenses. Avoid using abrasive materials that may scratch the lens surface.
- **Avoiding Distractions:** When using the rifle scope, ensure you are in a safe environment free from distractions and potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before mounting the rifle scope.
- Attach the scope to the rifle using the provided mounting rings and base. Follow the manufacturer's instructions for securing the scope.
- Adjust the scope to your desired position for optimal eye relief and comfort.

2. Usage:

- Before using the scope, familiarize yourself with its features, including the reticle and magnification settings.

- Use the daylight visible center red dot for quick target acquisition in welllit environments.
- For longdistance shooting, utilize the first focal plane reticle for precise hold points.
- Adjust the magnification using the builtin Power Throw Lever (PTL) for quick changes as needed.
- Use the ZeroStop elevation adjustment to return to your set zero after making adjustments.

3. Safety Checks:

- Always perform a safety check on your firearm before aiming and shooting.
- Ensure the area is clear of bystanders and that you are following all firearm safety protocols.

Disposal Instructions

- Dispose of the NX8 Rifle Scope according to local regulations and guidelines for electronic waste.
- Remove any batteries (e.g., CR2032) before disposal and recycle them according to local battery recycling programs.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NX8 18X24MM FFP Rifle Scope, please refer to your retailer or the official manufacturer's website for support and additional resources.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your NX8 18X24MM FFP Rifle Scope. Thank you for your attention to safety.

Bruksanvisning for NX8 18X24MM FFP Rifle Scope

Introduksjon

Takk for at du har valgt NX8 18X24MM FFP Rifle Scope fra Nightforce. Denne kikkerter er designet for å gi overlegen optikk og ytelse. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkerter er montert på en stabil og sikker måte på riflen.
- Unngå å bruke kikkerter under ekstreme værforhold, som kraftig regn eller snø.
- Hold kikkerter unna barn og sårbare grupper for å forhindre ulykker.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du skyter for å beskytte øynene dine.
- Kontroller regelmessig at kikkerter er i god stand og fri for skader.
- Rapportere eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å se direkte inn i solen eller sterke lyskilder gjennom kikkerter, da dette kan skade øynene.
- Ikke prøv å demontere eller reparere kikkerter selv; kontakt en kvalifisert tekniker for service.
- Sørg for at kikkerter er justert riktig før bruk for å unngå feil ved målretting.
- Bruk alltid kikkerter i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å opprettholde sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkerter:

- Plasser kikkerter på et 30mm rør.
- Bruk passende festemidler for å sikre kikkerter til riflen.
- Kontroller at kikkerter er i vater og justert for optimal sikt.

2. Justeringsprosedyrer:

- For høydejustering, bruk ZeroStopfunksjonen for å sikre rask retur til null.
- Juster forstørrelsesnivået ved å bruke den innebygde Power Throw Lever (PTL) for enkel tilgang.

3. Bruk av retikkel:

- Når du bruker det dagsynlige, sentrale røde punktet, engasjer mål raskt.
- Når målene er på avstand, bruk den første fokalplan retiklet for presise holdpunkter.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke kikkerter med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av elektroniske enheter og optiske produkter.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering og sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av NX8 18X24MM FFP Rifle Scope. Takk for

at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

Säkerhetsinstruktioner för NX8 18X24MM FFP Kikarsikte

Introduktion

Tack för att du valt NX8 18X24MM FFP kikarsikte. Denna produkt är designad för att ge överlägsen optik och prestanda för både korta och medellånga skott. För din säkerhet och för att säkerställa optimal användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och säkert fäst på ditt vapen innan du använder det.
- Håll kikarsiktet och alla dess komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på kikarsiktet till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella säkerhetsuppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål, dvs. för skytte med kompatibla vapen.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot dig själv eller andra, även om vapnet är avstängt.
- Kontrollera att kikarsiktet är rent och fritt från skräp innan användning.
- Vid användning av belysning, se till att batteriet är korrekt installerat och i gott skick.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsikte:

- Montera kikarsiktet på ett 30mm rör enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fastsatt med rätt moment.
- Justera kikarsiktet för att passa ditt öga och din skottställning.

2. Användning av kikarsikte:

- Justera förstoring genom att vrida på Power Throw Lever (PTL) för att snabbt ändra mellan 1x och 8x förstoring.
- Använd den röda punkten för att sikta på mål vid dagsljus.
- För långa skott, använd ZeroStopfunktionen för att återgå snabbt till nollinställningen.
- Följ noggrant de hållpunkter som anges av den första fokalplanet retikeln för att säkerställa precision.

3. Underhåll av kikarsikte:

- Rengör kikarsiktet regelbundet med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera och byt batteriet (CR2032) vid behov för att säkerställa att belysningen fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och oanvända delar på ett miljövänligt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Batterier ska kasseras enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support gällande NX8 18X24MM FFP kikarsikte, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt NX8 18X24MM FFP kikarsikte. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för andra när du använder denna produkt.