

1200 PRO TUMBLERS - 1200 PRO TUMBLER 230 V

Lyman's best-selling tumbler, the 1200 Pro is a great entry-level tumbler at an entry-level price, with an added bonus. It also features a built-in sifter lid for quick and easy media separation, so it saves you the cost of buying a separate sifter. Heavy duty, thermally protected motor runs smooth and quiet. Holds 2 lbs. of media and cleans up to 350 .38 Special cases per cycle. Media not included.



Attributes

- Name: 1200 PRO TUMBLER 230 V
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749012456
- Mfr. No.: 7631319
- Delivery weight: 4.105kg
- Shipping height: 358mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 267mm
- UPC: 011516813190

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1200 PRO TUMBLER von Lyman](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1200 PRO TUMBLERS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tumbler Lyman 1200 Pro](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il 1200 PRO TUMBLERS LYMAN 1200 PRO TUMBLER 230 V](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1200 PRO TUMBLERS](#)

Sicherheitshinweise für den 1200 PRO TUMBLER von Lyman

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 1200 PRO TUMBLERS von Lyman! Dieser Tumbler ist ein hervorragendes Gerät für die Reinigung von Hülsen und bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Tumbler nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Tumbler von Kindern und Haustieren fern.
- Verwende das Gerät nur mit den empfohlenen Medien.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.
- Beachte die Sicherheitsinformationen und Warnhinweise in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Tumbler auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Verwende das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Berühre den Motor und die elektrischen Teile nicht mit nassen Händen.
- Vermeide es, den Tumbler während des Betriebs zu bewegen.
- Halte die Lüftungsöffnungen des Motors frei, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Verwende das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle den Tumbler auf eine stabile, trockene und ebene Oberfläche.
- Schließe das Gerät an eine geeignete 230 V Steckdose an.
- Überprüfe, ob der Netzstecker sicher in der Steckdose sitzt.

2. Nutzung:

- Fülle die gewünschten Medien in die TumblerTrommel.
- Schließe den Deckel sicher, um ein Auslaufen der Medien zu verhindern.
- Schalte den Tumbler ein und wähle die gewünschte Laufzeit für den Reinigungsprozess.
- Überwache den Tumbler während des Betriebs und stelle sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach Abschluss des Zyklus, schalte das Gerät aus und warte, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du den Deckel öffnest.
- Entleere die Trommel und trenne die Medien von den Hülsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle verwendeten Medien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des 1200 PRO TUMBLERS, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des 1200 PRO TUMBLERS ist von größter Bedeutung. Indem du die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher nutzt. Bei weiteren Fragen oder Bedenken, zögere nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for 1200 PRO TUMBLERS

Introduction

Thank you for choosing the 1200 PRO TUMBLER by Lyman. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your tumbler. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tumbler is used only for its intended purpose, which is to clean brass cases.
- Always operate the tumbler in a wellventilated area.
- Keep the tumbler out of reach of children and pets.
- Inspect the tumbler before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the tumbler if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local regulations regarding the disposal of media and cleaned cases.

Specific Safety Precautions for Use

• Electrical Safety:

- Ensure the tumbler is connected to a power supply that matches the voltage specified (230 V).
- Do not use the tumbler with an extension cord unless it is rated for the power requirements.
- Avoid wet conditions; do not operate the tumbler with wet hands or in damp areas.

• Operational Safety:

- Do not overload the tumbler beyond its capacity of 2 lbs. of media.
- Always use the builtin sifter lid to separate media from cleaned cases.
- Do not attempt to open the tumbler while it is in operation.
- Allow the tumbler to cool down after use before handling.

• Material Safety:

- Use only approved media for tumbling; avoid using any materials that could cause harm or damage.
- Be cautious of dust and particles released during operation; consider wearing a dust mask if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Tumbler:

- Place the tumbler on a stable, flat surface away from the edge.
- Ensure there is adequate space around the tumbler for ventilation.

2. Loading the Tumbler:

- Open the sifter lid and add up to 2 lbs. of tumbling media.
- Insert the brass cases to be cleaned into the tumbler.
- Close the sifter lid securely before operating the tumbler.

3. Operating the Tumbler:

- Plug the tumbler into a suitable power outlet.

- Turn on the tumbler using the power switch.
- Allow the tumbler to run for the recommended cleaning cycle time, typically up to 2 hours.

4. After Use:

- Turn off the tumbler and unplug it from the power source.
- Wait for the tumbler to come to a complete stop before opening the lid.
- Carefully remove the cleaned cases and media using the builtin sifter.

Disposal Instructions

- Dispose of used tumbling media in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tumbler in regular household waste. Check for recycling options or return programs offered by the manufacturer.
- Ensure that all components of the tumbler are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding the 1200 PRO TUMBLER, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Always ensure you have the model number and purchase details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 1200 PRO TUMBLER. If you have any questions or concerns, please reach out for assistance. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Tumbler Lyman 1200 Pro

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Tumbler Lyman 1200 Pro. Ce document fournit des instructions et des recommandations pour assurer une utilisation sûre de votre tumbler. En suivant ces directives, tu peux profiter de ton produit tout en minimisant les risques potentiels.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le tumbler est utilisé uniquement pour le nettoyage des douilles et des médias spécifiés.
- Ne laisse jamais le tumbler sans surveillance pendant son utilisation.
- Garde le tumbler hors de portée des enfants et des animaux.
- Évite de toucher le tumbler lorsque le moteur est en marche ou immédiatement après son utilisation, car il peut être chaud.
- Vérifie régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage. Ne pas utiliser un cordon endommagé.
- Utilise le tumbler dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières ou de particules.
- Ne tente pas de démonter ou de réparer le tumbler par toi-même. Contacte un professionnel si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Électricité:**
 - Assure-toi que la tension de l'appareil correspond à celle de ta prise (230 V).
 - Ne pas utiliser le tumbler avec un adaptateur non conforme.
- **Médias:**
 - Utilise uniquement les types de médias recommandés pour le tumbler.
 - Ne surcharge pas le tumbler au-delà de sa capacité de 2 lbs.
- **Couvercle:**
 - Toujours utiliser le couvercle avec tamis intégré pendant le fonctionnement pour éviter les éclaboussures et les débris.
 - Vérifie que le couvercle est bien fixé avant de démarrer le tumbler.
- **Nettoyage:**
 - Débranche le tumbler avant de le nettoyer.
 - Utilise un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur. Ne pas immerger dans l'eau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Place le tumbler sur une surface plane et stable.
- Assure-toi qu'il est éloigné des bords de la table ou du plan de travail.

2. Utilisation:

- Remplis le tumbler avec le média et les douilles à nettoyer, sans dépasser la capacité maximale.
- Ferme le couvercle avec le tamis intégré.
- Branche le tumbler à une prise électrique appropriée.
- Active le moteur en utilisant l'interrupteur.
- Laisse le tumbler fonctionner pendant le temps recommandé pour le nettoyage (environ 2 à 4 heures selon le type de média).

3. Arrêt:

- Lorsque le cycle est terminé, éteins le tumbler et débranche-le.
- Attends quelques minutes que le moteur refroidisse avant d'ouvrir le couvercle.
- Retire les douilles et les médias en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le tumbler avec les déchets ménagers. Informe-toi sur les points de collecte pour les appareils électriques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton tumbler Lyman 1200 Pro, consulte les ressources disponibles sur le site web de Lyman ou contacte un professionnel qualifié.

En utilisant ce guide, tu peux assurer une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ton tumbler Lyman 1200 Pro. Profite de ton produit en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il 1200 PRO TUMBLERS LYMAN 1200 PRO TUMBLER 230 V

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il 1200 PRO TUMBLERS LYMAN 1200 PRO TUMBLER 230 V. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del tumbler.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tumbler sia utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia di casi di munizioni.
- Non utilizzare il tumbler con materiali non conformi alle istruzioni del produttore.
- Tenere il tumbler lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare il tumbler per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il tumbler oltre la capacità massima di 2 libbre di materiale.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il tumbler solo in ambienti asciutti e ben ventilati.
- Non lasciare il tumbler incustodito durante il funzionamento.
- Se il tumbler emette suoni insoliti o vibrazioni eccessive, spegnerlo immediatamente e controllarne lo stato.
- Non tentare di riparare il tumbler da soli; contattare un professionista qualificato in caso di malfunzionamento.
- Indossare occhiali protettivi e guanti durante l'utilizzo per proteggere gli occhi e le mani da eventuali schegge o materiali volanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il tumbler su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente compatibile con la tensione di 230 V.
- Verificare che il coperchio sia correttamente fissato prima di accendere il tumbler.

2. Uso:

- Caricare il tumbler con il materiale da pulire, rispettando il limite di 2 libbre.
- Chiudere saldamente il coperchio con il setaccio integrato.
- Accendere il tumbler e impostare il tempo di funzionamento desiderato.
- Al termine del ciclo, spegnere il tumbler e attendere che si fermi completamente prima di aprire il coperchio.
- Rimuovere il materiale pulito e smaltire i residui in modo appropriato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il tumbler insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le risorse disponibili presso il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del 1200 PRO TUMBLERS LYMAN 1200 PRO TUMBLER 230 V. In caso di domande o dubbi, consultare le informazioni di supporto fornite. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för 1200 PRO TUMBLERS

Introduktion

Tack för att du har valt Lyman 1200 Pro Tumbler. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv rengöring av hylsor. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Lymangodkända media för att undvika skador på produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga defekter.
- Se till att produkten står på en stabil och plan yta under användning.
- Koppla alltid bort strömmen innan du rengör eller underhåller produkten.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar media för att skydda ögonen från eventuella partiklar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera tumblaren på en stabil, plan yta.
- Kontrollera att strömkabeln är i gott skick och anslut den till ett korrekt jordat uttag.
- Fyll tumblaren med upp till 2 lbs. media enligt tillverkarens rekommendationer.

2. Användning:

- Stäng siktlocket ordentligt innan du startar tumblaren.
- Slå på tumblaren och låt den köra i den rekommenderade tiden för att uppnå bästa resultat.
- Efter användning, stäng av tumblaren och koppla från strömmen.
- Öppna siktlocket för att separera media från hylsorna.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda media och hylsor enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.