

SCH 12" Axe Box - SCH 12" Axe Clam

- 3CR13 STEEL BLADE, GLASS FIBER NYLON HANDLE
- Lightweight
- Lanyard hole
- Sheath included
- Black oxide blade

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCH 12" Axe Clam
- Manufacturer: Shrade
- Product no.: EU1001734
- Mfr. No.: 1121077
- Color: Black
- Delivery weight: 1.37kg
- UPC: 661120081500

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Shrade SCH 12" Axe Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH 12" Axe](#)

Shrade SCH 12" Axe Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Shrade SCH 12" Axe. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your axe. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle the axe with care and respect.
- Keep the axe out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the axe before each use for any signs of damage or wear.
- Store the axe in a safe place, preferably in its sheath when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the axe in a welllit area.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety glasses.
- Avoid using the axe while under the influence of alcohol or drugs.
- Do not use the axe for any purpose other than its intended use.
- Maintain a safe distance from others when using the axe.
- Ensure your footing is stable and secure before swinging the axe.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:** The axe requires no assembly. It is ready for use upon purchase.
- **Usage:**
 - Hold the axe firmly by the handle, ensuring a secure grip.
 - Stand with your feet shoulderwidth apart for balance.
 - When swinging the axe, keep your arms extended and aim for the target.
 - Use smooth, controlled motions to avoid losing control of the axe.
 - After use, clean the blade and dry it thoroughly to prevent rust.

Disposal Instructions

- Dispose of the axe responsibly. If it is damaged or no longer usable, consider recycling the metal components where possible.
- Do not discard the axe in regular waste. Check local regulations for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety of your Shrade SCH 12" Axe, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer at the time of purchase.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Shrade SCH 12" Axe. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for your attention to these guidelines.

Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH 12" Axe

Introduktion

Tack för att du valt Shrade SCH 12" Axe. Denna ax är designad för att vara ett pålitligt verktyg för både professionella och hobbyanvändare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid axen med försiktighet och respekt.
- Kontrollera alltid verktyget innan användning för eventuella skador eller defekter.
- Håll axen utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade att använda den.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon.
- Förvara axen på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig axen för att utföra uppgifter den inte är avsedd för, såsom att hugga i metall eller andra hårda material.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du börjar arbeta.
- Håll alltid ett fast grepp om handtaget och använd båda händerna när du svingar axen.
- Undvik att använda axen i blöta eller hala förhållanden för att minska risken för olyckor.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen står i närheten när du använder axen.
- Om axen blir trubbig, slipa den innan du fortsätter att använda den.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera axen:** Innan du använder axen, inspektera bladet och handtaget för sprickor eller skador.
2. **Användning:**
 - Håll axen med en hand på handtaget och den andra handen längre ner för stabilitet.
 - Svinga axen med en jämn rörelse, och se till att din kropp är i en säker position.
 - Använd axen för att hugga trä, grenar eller andra lämpliga material.
3. **Rengöring:** Efter användning, rengör axen med en torr trasa för att ta bort skräp och fukt.
4. **Förvaring:** Förvara axen i det medföljande fodralet för att skydda bladet och förhindra olyckor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När axen är uttjänt eller skadad, se till att den kasseras på ett säkert sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur man korrekt återvinner eller kasserar verktyg och skarpa föremål.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av Shrade SCH 12" Axe, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens webbplats.

Viktig information

- Rapportera alltid farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Shrade SCH 12" Axe. Tack för att du prioriterar säkerheten!