

SCH 12" Axe Box - SCH 19.5" Axe Box

- 3CR13 STEEL BLADE, GLASS FIBER NYLON HANDLE
- Lightweight
- Lanyard hole
- Sheath included
- Black oxide blade

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCH 19.5" Axe Box
- Manufacturer: Shrade
- Product no.: EU1001735
- Mfr. No.: 1121078
- Color: Black, Brown
- Delivery weight: 1.06kg
- UPC: 661120081517

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Shrade SCH 12" Axe Box & SCH 19.5" Axe Box Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH 12" och SCH 19.5" Yxor](#)

Shrade SCH 12" Axe Box & SCH 19.5" Axe Box Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Shrade SCH Axe Box. This manual provides essential safety instructions to ensure the safe use of your axe. Please read and understand this guide before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the axe is used only for its intended purpose.
- Always inspect the axe before use for any signs of damage or wear.
- Keep the axe out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses while using the axe.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear area when using the axe to avoid accidents.
- Do not use the axe under the influence of drugs or alcohol.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always cut away from your body and keep your hands and feet clear of the cutting path.
- Use the axe on a stable surface to prevent slipping or loss of control.
- Do not attempt to modify or repair the axe unless instructed by a qualified professional.
- Store the axe in a secure place when not in use, preferably in the included sheath.
- Use the lanyard hole to secure the axe if working at heights or in unstable conditions.
- Ensure that the blade is properly maintained and sharpened for effective use.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing:

- Carefully remove the axe from the packaging.
- Inspect the axe for any visible damage or defects.

2. Preparation:

- Ensure you have a clear and safe working area.
- Wear appropriate PPE.

3. Using the Axe:

- Hold the axe firmly by the handle with both hands.
- Position yourself with a stable stance.
- Aim the blade at the target, ensuring no one is in the vicinity.
- Swing the axe in a controlled manner, applying even force.

4. PostUse:

- Clean the axe after use to remove any debris.
- Store the axe in its sheath to protect the blade and prevent accidents.

Disposal Instructions

- Dispose of the axe in accordance with local regulations.
- If the axe is damaged beyond repair, ensure the blade is safely covered before disposal to avoid injury.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the Shrade SCH Axe Box, please refer to the EUbased contact point provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using your Shrade SCH Axe Box. Enjoy your product responsibly!

Säkerhetsinstruktioner för Shrade SCH 12" och SCH 19.5" Yxor

Introduktion

Tack för att du valt Shrade SCH 12" och SCH 19.5" yxor. Dessa verktyg är designade för att ge hög prestanda och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du använder yxan.
- Håll yxan utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid yxan för skador innan användning. Använd inte en skadad yxa.
- Förvara yxan på en säker plats, helst i det medföljande fodralet, när den inte används.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd yxan endast för avsett syfte, som att hugga eller skära ved.
- Håll alltid yxan med båda händerna för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Slå aldrig yxan mot metall eller hårda ytor som kan skada bladet.
- Var uppmärksam på omgivningen och se till att ingen står i närheten när du använder yxan.
- Undvik att använda yxan i trånga utrymmen där det kan vara svårt att manövrera.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera yxan:

- Inspektera bladet för eventuella sprickor eller skador.
- Kontrollera att handtaget är fastsatt och inte löst.

2. Användning:

- Håll yxan med båda händerna, en hand på handtaget och den andra på bladet för extra kontroll.
- Utför snitt med en jämn och kontrollerad rörelse.
- Om du känner motstånd, stoppa och kontrollera orsaken innan du fortsätter.

3. Efter användning:

- Rengör yxan för att ta bort smuts och skräp.
- Torka av bladet för att förhindra rost.
- Förvara yxan i det medföljande fodralet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Yxan och dess delar ska kasseras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om yxan är skadad och inte kan repareras, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Shrade yxa. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.