

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Super 1050 Machine 6.8 SPC

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Machine 6.8 SPC
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005486
- Mfr. No.:
- Cartridge: 6.8 mm Remington SPC
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin för Gevärskalibrar](#)

Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. This guide provides important safety instructions to ensure your safe use of the machine. Please read this document carefully before operating the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for safe operation.
- Keep the reloading machine out of reach of children and pets.
- Ensure that the work area is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the machine.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading ammunition, including the use of powders and primers.
- Do not use the machine if it is damaged or malfunctioning. Report any issues to a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Dillon Super 1050 is set up on a stable and secure surface to prevent tipping or falling.
- Always check that the machine is unplugged when making adjustments or performing maintenance.
- Use only the recommended cartridges specified for the Dillon Super 1050 (e.g., 6.8 mm Remington SPC).
- Never exceed the recommended load limits for the machine.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the machine during operation.
- Do not leave the machine unattended while in operation.
- Keep your hands and other body parts clear of moving parts to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Unpack the Dillon Super 1050 and check for any visible damage.
- Place the machine on a sturdy workbench or table, ensuring it is level and stable.
- Connect the machine to a power source that matches the specified voltage (110 or 220 Volt) and frequency (60 or 50 Hz).
- Adjust the case feeder to the desired speed setting between 0 to 8 RPM.

2. Usage

- Before starting, ensure that all safety precautions are in place.
- Load the appropriate cartridge into the machine according to the manufacturer's instructions.
- Begin reloading by following the stepbystep guide provided in the user manual.
- Monitor the reloading process closely and stop immediately if any unusual sounds or behaviors occur.
- After use, unplug the machine and clean it according to the maintenance instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of any empty powder containers, primers, or other hazardous materials according to local regulations.

- Do not dispose of the machine in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for electronic equipment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure to have the product model and serial number available for reference.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Always prioritize safety and refer to this guide whenever you operate the machine. Thank you for your attention to these important safety practices.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduzione

La Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine è progettata per offrire prestazioni elevate nella ricarica di munizioni per fucili. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Tieni la macchina fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza solo componenti e accessori originali forniti dal produttore.
- Non utilizzare la macchina in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Controlla regolarmente la macchina per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da schegge o polvere.
- Utilizza guanti protettivi quando maneggi le munizioni o i componenti della macchina.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Non lasciare mai la macchina incustodita durante il funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Macchina

- Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la macchina sia collegata a una presa di corrente conforme alle specifiche di alimentazione (110 o 220 Volt).
- Verifica che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni e non presenti segni di usura.

2. Utilizzo della Macchina

- Regola la velocità del caricatore in base alle tue preferenze, da 0 a 8 RPM.
- Carica le cartucce nel caricatore seguendo le istruzioni fornite.
- Monitora costantemente il funzionamento della macchina durante l'uso per rilevare eventuali anomalie.
- Se noti un malfunzionamento, spegni immediatamente la macchina e controlla i componenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la macchina o i suoi componenti nell'ambiente. Segui sempre le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento della macchina e dei materiali associati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale di Dillon Precision.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Ricorda sempre di rimanere informato sulle eventuali avvertenze o richiami relativi al prodotto attraverso il sistema di allerta rapido dell'Unione Europea.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin för Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är utformad för att ge en effektiv och säker omladdningsupplevelse. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast maskinen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att maskinen är i gott skick innan användning.
- Håll maskinen borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att maskinen är korrekt installerad och stabil innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd endast rekommenderade patroner och komponenter som är kompatibla med Dillon Super 1050.
- Undvik att nå in i maskinen medan den är i drift.
- Stäng av maskinen och koppla ur den innan du gör några justeringar eller underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maskinen för säker användning.
- Anslut maskinen till en strömkälla med lämplig spänning (110 eller 220 Volt).
- Justera fallets fönsterkrage och hylsförskjutare för att passa de patroner du tänker använda.

2. Användning

- Starta maskinen och justera hastigheten på fallmataren till önskad nivå (0 till 8 RPM).
- Ladda patroner i maskinen enligt instruktionerna i användarmanualen.
- Övervaka maskinens drift och var uppmärksam på eventuella avvikelser eller problem.
- Stäng av maskinen efter användning och koppla ur den från strömkällan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alla oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn förpackningar och material där det är möjligt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information om säkerhet och användning av Dillon Super 1050, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.