

## **Super 1050 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers - Super 1050 Machine 45 Colt**

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Attributes**

- Name: Super 1050 Machine 45 Colt
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005517
- Mfr. No.:
- Cartridge: 45 (Long) Colt
- Delivery weight: 155kg

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiva Omladdningsmaskin för Pistolkalibrar](#)

# Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the machine. Please read this manual carefully before installation and operation.

### General Safety Guidelines

- Ensure that the reloading machine is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the machine out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using the machine.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the machine in any way, as this may compromise safety.
- Use only the recommended cartridges and components for reloading.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**

- Ensure the machine is connected to a power supply that matches the voltage requirements (110 or 220 Volt).
- Use a surge protector to prevent damage from voltage spikes.
- Do not operate the machine with wet hands or in wet conditions.

- **Operational Safety:**

- Always ensure that the machine is turned off when not in use.
- Do not overload the case feeder beyond its capacity.
- Keep hands and clothing clear of moving parts during operation.
- If a malfunction occurs, disconnect the power supply before attempting to troubleshoot or repair.

- **Material Handling:**

- Store reloading components in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Handle all cartridges and components with care to avoid spills or accidents.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation:

- Place the Dillon Super 1050 on a stable, flat surface to ensure proper operation.
- Ensure that the area is welllit and free of clutter.
- Connect the machine to the appropriate power source, ensuring that the plug is compatible with your region's outlet.

#### 2. Setup:

- Attach the variable speed case feeder according to the manufacturer's instructions.

- Adjust the speed of the case feeder to your preference, ensuring it is set between 0 to 8 RPM.
- Check that the bowl's adjustable window cuff and cases deflector are correctly positioned for optimal cartridge handling.

### **3. Operation:**

- Load the appropriate cartridges into the case feeder.
- Follow the stepbystep reloading process as outlined in the product manual.
- Monitor the operation of the machine closely and stop immediately if any irregularities occur.

### **4. PostUse:**

- After reloading, clean the machine as recommended in the maintenance section of the manual.
- Store the machine in a safe location when not in use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of all used components, including spent cartridges and packaging, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any electrical components in regular waste. Follow local ewaste disposal guidelines.
- Ensure that all hazardous materials are handled and disposed of safely.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation. It is essential to have access to support for safetyrelated questions or concerns.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Always prioritize safety and compliance with local regulations while using this equipment.

# Guida di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

## Introduzione

La Dillon Super 1050 è una macchina di ricarica progressiva progettata per l'uso con cartucce di pistola. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Mantieni la macchina in buone condizioni e controlla regolarmente i componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la macchina in ambienti umidi o bagnati.
- Tieni la macchina lontana dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e guanti durante l'uso della macchina.
- Non superare mai la velocità massima di 8 RPM durante l'operazione.
- Assicurati che la fonte di alimentazione sia compatibile con la macchina (110 o 220 Volt, 60 o 50 Hz).
- Non inserire oggetti estranei nella macchina durante il funzionamento.
- Segui le istruzioni per la regolazione della finestra del boccale e del deflettore delle cartucce.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
- Collega il cavo di alimentazione alla presa appropriata.
- Regola la finestra del boccale e il deflettore delle cartucce secondo le tue esigenze.

### 2. Uso:

- Accendi la macchina e imposta la velocità desiderata utilizzando il controllo della velocità.
- Carica le cartucce nel contenitore di alimentazione.
- Monitora il funzionamento della macchina e assicurati che non ci siano inceppamenti.
- Quando hai finito di usare la macchina, spegni e scollega l'alimentazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare la macchina insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare problemi con il prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca informazioni sul sito ufficiale di Dillon Precision.

# Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiva Omladdningsmaskin för Pistolkalibrar

## Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiva Omladdningsmaskin. Denna maskin är designad för att effektivt ladda ammunition för pistolkalibrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid maskinen i en välventilerad miljö.
- Håll maskinen och arbetsområdet rent och fritt från skräp.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning.
- Förvara maskinen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade komponenterna och tillbehören som är avsedda för Dillon Super 1050.
- Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och korrekt installerade.
- Undvik att överbelasta maskinen; följ alltid rekommenderade kapaciteter.
- Se till att maskinen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan du gör några justeringar eller reparationer.
- Hantera alla kemikalier och material som används för omladdning med försiktighet och i enlighet med tillverkarens instruktioner.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Anslut maskinen till en strömkälla som matchar den angivna spänningen (110 eller 220 Volt).
- Justera fönstret och avledaren på skålen för att passa de patroner du använder.

### 2. Användning

- Fyll på med tomma hylsor i fallmataren.
- Justera hastigheten på fallmataren efter behov (0 till 8 RPM).
- Följ alla steg i omladdningsprocessen noggrant för att säkerställa en säker och effektiv laddning.
- Kontrollera regelbundet att maskinen fungerar korrekt och att det inte finns några tecken på slitage eller skador.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alla förbrukade material och hylsor på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska apparater och kemikalier.
- Återvinn förpackningar och andra material där det är möjligt.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller support angående Dillon Super 1050, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Vi tackar för din uppmärksamhet och hoppas att du får en säker och framgångsrik upplevelse med din Dillon Super 1050 Progressiva Omladdningsmaskin.