

Super 1050 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers - Super 1050 Machine 50 AE

The Dillon Super 1050 will accommodate common cartridges from 32 ACP up through 30-06. The 1050 features a variable speed case feeder (included) that allows you to infinitely regulate the speed from 0 to 8 RPM. The motor has a universal power supply for both domestic and foreign voltages - 110 or 220 Volt, 60 or 50 hz, you simply swap out the plug to the style appropriate to your region. The bowl has an adjustable window cuff and cases deflector, for a larger range of cartridge capability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Super 1050 Machine 50 AE
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005519
- Mfr. No.:
- Cartridge: 50 Action Express
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin för Pistolkalibrar](#)

Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine for Pistol Calibers. This guide provides essential safety information to ensure safe and effective use of the machine. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of the Dillon Super 1050 before use.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, while operating the machine.
- Keep the reloading area clean and free from obstructions.
- Store all components and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized persons.
- Do not use the machine for any purpose other than reloading ammunition.
- Always follow local laws and regulations regarding ammunition reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the machine before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not overload the case feeder. Follow the manufacturer's guidelines for maximum capacity.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become entangled in the machine.
- Do not attempt to clear jams or blockages while the machine is running.
- Ensure that the machine is properly grounded to prevent electrical hazards.
- Be cautious when handling primers and powders; they can be hazardous if not handled properly.
- Keep flammable materials away from the reloading area.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Choose a stable, wellventilated area for installation.
- Ensure the machine is placed on a sturdy workbench.
- Connect the power supply according to the voltage requirements (110 or 220 Volt).
- Make sure the plug is compatible with your local electrical outlet.
- Adjust the case feeder to the desired speed setting (0 to 8 RPM) before use.

2. Usage

- Before starting, ensure all components are securely in place.
- Load cases into the feeder and adjust the bowl's window cuff and deflector as needed.
- Turn on the machine and allow the case feeder to operate at the set speed.
- Continuously monitor the operation; if any issues arise, stop the machine immediately.
- Follow the reloading process according to the instructions provided with your reloading components.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components according to local regulations.
- Do not dispose of primers or powders in regular trash; seek appropriate hazardous waste disposal facilities.

- Recycle metal and plastic components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries and support, please refer to the manufacturer's contact resources. Ensure you have the product model and serial number available for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Istruzioni di Sicurezza per la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine

Introduzione

Grazie per aver scelto la Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza importanti per garantire un uso corretto e sicuro della macchina. Seguire queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di ricarica soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Conserva questo manuale in un luogo facilmente accessibile per future consultazioni.
- Utilizza la macchina solo per il suo scopo previsto, ovvero la ricarica di cartucce per pistole.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ordinata per evitare incidenti.
- Non lasciare la macchina incustodita durante il funzionamento.
- Tieni lontano dalla macchina bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee durante la manipolazione di materiali.
- Assicurati che la macchina sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione quando non è in uso o durante la manutenzione.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche indicate nel manuale.
- Non utilizzare la macchina in ambienti umidi o bagnati.
- Controlla regolarmente la macchina per segni di usura o danni e riparala immediatamente se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
- Collega la macchina a una presa di corrente adeguata, assicurandoti di utilizzare il tipo di spina corretto per la tua regione (110 o 220 Volt).
- Regola la velocità del caricatore di cartucce in base alle tue preferenze, da 0 a 8 RPM.
- Segui le istruzioni specifiche per l'assemblaggio e l'uso della macchina come descritto nel manuale dell'utente.
- Utilizza solo cartucce compatibili, da 32 ACP a 3006, e assicurati che siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la macchina ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire la macchina insieme ai rifiuti domestici; verifica se esistono programmi di raccolta specifici per attrezzature elettriche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore.

Conclusione

La Dillon Super 1050 Progressive Reloading Machine è progettata per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile della macchina. Assicuratevi di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le fonti ufficiali.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin för Pistolkalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är utformad för att ge en effektiv och säker omladdningsupplevelse. För att säkerställa säker användning, vänligen följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder maskinen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Använd endast de rekommenderade kalibrarna för omladdning.
- Övervaka maskinens drift noggrant för att upptäcka eventuella problem tidigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Anslut maskinen till en strömkälla som matchar dess specifikationer (110 eller 220 Volt).
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och i gott skick innan användning.

2. Användning:

- Ställ in hastigheten på fallmataren mellan 0 och 8 RPM enligt dina behov.
- Fyll på med de rekommenderade patronerna (t.ex. 50 AE) i fallmataren.
- Följ instruktionerna för att ladda patronerna noggrant.
- Använd maskinen endast för de kalibrar som anges av tillverkaren (32 ACP till 3006).

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från omladdning, inklusive tomma patronhylsor, ska hanteras enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Dillon Super 1050 Progressiv Omladdningsmaskin. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull omladdningspraxis.