Stalker Core Buttstock - MDT Accessories - Cheek Riser - Stalker Core - BLK

Upgrade your Stalker CORE buttstock with the dedicated MDT Cheek Riser. Designed to provide a consistent, natural eye-to-optic alignment every time you shoulder your rifle, this adjustable riser ensures maximum comfort and precision shot after shot.

Custom Height and Position Adjustability:



Easily set your cheek height from 0.5" to 1" and slide the riser forward or backward along the buttstock to perfectly match your anatomy and scope setup.

Durable Construction:

Precision-crafted from lightweight, rugged glass-filled nylon to withstand harsh field conditions while keeping weight to a minimum.

Attributes

- Name: MDT Accessories - Cheek Riser - Stalker Core - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2019393
- Mfr. No.: 116492-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 990482732257

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser
- English: Safety Instruction Guide for Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser
- Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser
- Français: Guide de sécurité pour le Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser Stalker Core Buttstock MDT Accessories
- Norsk: Brukermanual for Stalker Core Buttstock MDT Accessories Kinnstøtte
- Suomi: Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser Käyttöohjeet ja Turvaohjeet
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser
- Český: Návod k bezpečnému používání MDT Cheek Riser pro Stalker Core Buttstock

Sicherheitshinweise für den Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Cheek Riser nur in Verbindung mit kompatiblen Schulterstützen.
- Stelle sicher, dass der Riser sicher an der Schulterstütze befestigt ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Höhe und Position des Risers, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass der Riser richtig positioniert ist, um eine optimale Sicht und Schussgenauigkeit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Installation des Cheek Risers:**
    - Entferne den Cheek Riser vorsichtig aus der Verpackung.
    - Befestige den Riser an der Schulterstütze, indem du die mitgelieferten Schrauben oder Halterungen verwendest.
    - Stelle sicher, dass der Riser fest sitzt und keine Bewegungen zulässt.
2. **Einstellung der Höhe:**
    - Drehe die Einstellschraube, um die Höhe des Risers von 0,5" bis 1" anzupassen.
    - Überprüfe die Höhe, indem du das Gewehr anlegst und sicherstellst, dass deine Wange bequem aufliegt.
3. **Positionierung des Risers:**
    - Schiebe den Riser vorsichtig vor oder zurück entlang der Schulterstütze, um ihn an deine Anatomie und dein Zielfernrohr anzupassen.
    - Teste die Position, um sicherzustellen, dass du eine natürliche Ausrichtung von Auge zu Optik hast.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, das Produkt sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Überprüfe die örtlichen Entsorgungsrichtlinien für spezifische Anweisungen zur Entsorgung von

Kunststoffprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den örtlichen Händler oder den Hersteller. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser

Introduction

Thank you for choosing the Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser. This product is designed to enhance your shooting experience by providing adjustable cheek height and position for optimal eyetooptic alignment. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and handling of your rifle before using the Cheek Riser.
- Always use the Cheek Riser in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the Cheek Riser for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit**: Ensure that the Cheek Riser is correctly adjusted to your personal anatomy for maximum comfort and safety.
- **Secure Installation**: Always check that the Cheek Riser is securely attached to the buttstock before each use.
- **Avoid Overadjustment**: Do not force the riser beyond its designed range of adjustment (0.5" to 1"). Overadjustment may cause damage.
- **Field Conditions**: Be aware that extreme weather conditions may affect the durability of the Cheek Riser. Inspect it regularly during use in harsh environments.
- **Shooting Position**: Maintain a proper shooting posture while using the Cheek Riser to prevent strain or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. **Installation**:
    - Remove the Cheek Riser from its packaging.
    - Locate the mounting points on your Stalker CORE buttstock.
    - Align the Cheek Riser with the mounting points.
    - Slide the riser forward or backward to achieve the desired position.
    - Secure the riser in place according to the manufacturer's instructions.
2. **Adjustment**:
    - To adjust the cheek height, loosen the adjustment mechanism.
    - Slide the Cheek Riser up or down to set your preferred height (between 0.5" to 1").
    - Tighten the adjustment mechanism securely to lock the position.
3. **Usage**:
    - When shouldering your rifle, ensure that your cheek is resting comfortably on the riser.
    - Maintain a steady grip and proper stance while aiming and shooting.
    - After use, always store the rifle in a safe location, ensuring the Cheek Riser is not subjected to

unnecessary pressure or impact.

Disposal Instructions

- Dispose of the Cheek Riser in accordance with local regulations regarding plastic and nylon products.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a manner that prevents accidental use by children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser, please refer to the manufacturer's support resources or consult the retailer from whom you purchased the product. Always keep the product manual for future reference.

By adhering to the guidelines and instructions provided in this safety instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser

Introducción

Gracias por elegir el Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una alineación ocular natural y máxima comodidad. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado**: Este alza está diseñada para ser utilizada únicamente con el Stalker Core Buttstock. No lo uses con otros tipos de culatas.
- **Ajuste correcto**: Asegúrate de que el alza esté correctamente ajustado a tu anatomía y configuración de mira antes de disparar.
- **Condiciones de uso**: Evita usar el producto en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes húmedos.
- **Supervisión**: Si lo usas en un entorno donde hay niños o personas no capacitadas, asegúrate de que estén supervisados en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación del Cheek Riser**:
    - Retira el Stalker Core Buttstock de tu rifle.
    - Coloca el Cheek Riser en la parte trasera de la culata.
    - Ajusta la altura del Cheek Riser entre 0.5" y 1" según tu preferencia.
    - Desliza el alza hacia adelante o hacia atrás para un ajuste personalizado.
    - Asegúrate de que esté firmemente asegurado antes de volver a colocar la culata en el rifle.
2. **Uso del Cheek Riser**:
    - Coloca tu mejilla en el alza y verifica que tu línea de visión esté alineada con la mira.
    - Realiza ajustes adicionales si es necesario para asegurar la comodidad y precisión.
    - Practica el uso del Cheek Riser en un entorno seguro antes de usarlo en situaciones de tiro reales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Cheek Riser, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y materiales compuestos.
- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta adicional sobre la seguridad del producto o su uso, te recomendamos que consultes a un profesional o contactes al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de tu Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es siempre lo primero. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour le Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser

Introduction

Merci d'avoir choisi le Stalker Core Buttstock avec le MDT Cheek Riser. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant ta sécurité. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Toujours lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des défauts visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le riser uniquement avec le Stalker Core Buttstock pour garantir un ajustement sécurisé.
- Assuretoi que le riser est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne pas dépasser les limites de réglage spécifiées (hauteur de 0,5" à 1").
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du produit.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton fusil.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Installation du Cheek Riser :**
    - Retire le Cheek Riser de son emballage.
    - Localise les rails de montage sur le Stalker Core Buttstock.
    - Glisse le Cheek Riser sur les rails de montage.
    - Ajuste la hauteur du riser selon tes préférences, de 0,5" à 1".
    - Assuretoi que le riser est bien fixé et ne bouge pas.
2. **Ajustement de la position :**
    - Fais glisser le riser vers l'avant ou vers l'arrière le long du buttstock jusqu'à obtenir un alignement confortable avec ton œil.
    - Vérifie que le riser est bien en place avant de procéder à l'utilisation.
3. **Utilisation :**
    - Prends en main ton fusil avec le buttstock équipé du Cheek Riser.
    - Épaules ton fusil et ajuste ta position pour un confort optimal.
    - Prends le temps de t'habituer au nouveau réglage avant de tirer.

Instructions d'élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du produit, éliminele de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en nylon.
- Si possible, recycle le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un représentant local. Assuretoi que toutes les questions de sécurité soient adressées à un point de contact basé dans l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Stalker Core Buttstock avec le MDT Cheek Riser. Prends soin de ta sécurité et profite de ton expérience de tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser Stalker Core Buttstock MDT Accessories

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cheek Riser Stalker Core Buttstock di MDT. Questo prodotto è progettato per migliorare il comfort e la precisione durante l'uso del tuo fucile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Cheek Riser solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il Cheek Riser per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il Cheek Riser lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili. Non è un giocattolo.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Cheek Riser se non è correttamente installato sul tuo fucile.
- Durante l’uso, assicurati che il Cheek Riser sia ben fissato e non si muova.
- Non sovraccaricare il Cheek Riser con accessori non raccomandati dal produttore.
- Evita l'uso del Cheek Riser in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione del Cheek Riser:**
    - Posiziona il Cheek Riser sul calcio del fucile.
    - Regola l'altezza del guanciale da 0.5" a 1" secondo le tue preferenze.
    - Scorri il riser avanti o indietro lungo il calcio per ottenere un allineamento ottimale con l'ottica.
    - Assicurati che tutte le viti siano ben serrate e che il Cheek Riser sia stabile prima di utilizzare il fucile.
2. **Utilizzo del Cheek Riser:**
    - Quando spalli il fucile, assicurati che il Cheek Riser sia posizionato correttamente per un allineamento naturale tra l'occhio e l'ottica.
    - Fai delle prove per trovare la posizione più comoda e precisa per te.
    - Ripeti la regolazione, se necessario, per adattarlo a diverse configurazioni o preferenze.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Cheek Riser nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Controlla le linee guida di riciclaggio nella tua area per assicurarti di smaltire il prodotto in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore direttamente. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Cheek Riser Stalker Core Buttstock di MDT. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Brukermanual for Stalker Core Buttstock MDT Accessories Kinnstøtte

Introduksjon

Takk for at du valgte Stalker Core Buttstock MDT Accessories Kinnstøtte. Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av kinnstøtten. Vennligst les nøye gjennom retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre en trygg opplevelse med kinnstøtten, vennligst følg disse generelle sikkerhetsretningslinjene:

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid kinnstøtten i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at kinnstøtten er riktig installert før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller feil ved produktet til relevante myndigheter.
- Følg med på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

For å unngå potensielle farer, vennligst vær oppmerksom på følgende sikkerhetstiltak:

- Juster kinnstøtten til riktig høyde før bruk for å unngå ubehag eller skade.
- Unngå å bruke kinnstøtten hvis den er skadet eller har synlige tegn på slitasje.
- Sørg for at kinnstøtten er godt festet til buttstocken for å forhindre at den løsner under bruk.
- Bruk alltid kinnstøtten i et sikkert og kontrollert miljø.
- Unngå å bruke kinnstøtten under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere og bruke kinnstøtten korrekt:

1. **Installasjon av kinnstøtte:**
    - Plasser kinnstøtten på buttstocken.
    - Juster høyden fra 0,5" til 1" ved å bruke de tilgjengelige innstillingene.
    - Skyv kinnstøtten fremover eller bakover for å tilpasse den til din anatomi.
    - Sørg for at kinnstøtten sitter godt og er festet sikkert.
2. **Bruk av kinnstøtte:**
    - Når du er klar til å bruke riflen, plasser kinnet ditt på kinnstøtten.
    - Juster posisjonen om nødvendig for å oppnå en naturlig øyetiloptikk justering.
    - Hold riflen stødig og sikte mot målet før du avgir skudd.

Avfallsinstruksjoner

Når kinnstøtten ikke lenger er i bruk, vennligst følg disse avfallsinstruksjonene:

- Kinnstøtten skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

- Vurder resirkulering av materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til riktig informasjon og støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med Stalker Core Buttstock MDT Accessories Kinnstøtte.

Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Stalker Core Buttstock MDT Accessories poskipakan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärisi mukavuutta ja tarkkuutta. On tärkeää, että käytät ja asennat tuotteen oikein turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tässä oppaassa esitetään yleiset turvallisuusohjeet, erityiset varotoimet käytössä, asennus ja käyttöohjeet sekä ohjeet tuotteen hävittämiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat epätavallista kulumista.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset varotoimet käytössä

- Varmista, että riseri on oikein säädetty ennen kiväärin nostamista olkapäälle.
- Älä käytä riseriä, jos se on löysällä tai väärässä asennossa.
- Pidä riseri puhtaana ja kuivana, jotta se toimii optimaalisesti.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kemikaaleille tai muille haitallisille aineille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus**
    - Poista riseri pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
    - Kiinnitä riseri perään ohjeiden mukaan:
        - Säädä poskipään korkeus 0,5 tuumasta 1 tuumaan tarpeidesi mukaan.
        - Siirrä riseriä eteen tai taaksepäin, kunnes se on mukautettu anatomiaasi.
    - Varmista, että riseri on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
2. **Käyttö**
    - Nosta kiväri olkapäälle ja varmista, että poskipääsi on tukevasti riserissä.
    - Tarkista, että silmä ja optiikkaaligmentti on oikein ennen laukaisua.
    - Harjoittele laukaisua turvallisessa ympäristössä, jotta saat tuntumaa riserin säädöistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää haitallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisten jätteiden käsittelystä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tuote on rekisteröity ja että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mahdollisten turvallisuusongelmien varalta.

Kiitos, että käytät Stalker Core Buttstock MDT Accessories poskipakkaa. Turvallinen ja mukava käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser

Introduktion

Tack för att du valt Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge en konsekvent och naturlig ögatilloptik justering. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller har några synliga defekter.
- Se till att risern är korrekt installerad och justerad innan du använder ditt gevär.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot dig själv eller andra när du justerar risern.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skytte och vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av Cheek Riser:**
    - Ta bort eventuella befintliga komponenter från din Stalker CORE buttstock.
    - Placera MDT Cheek Riser på buttstocken.
    - Justera risern till önskad höjd (0.5" till 1") genom att lossa justeringsskruven.
    - Skjut risern framåt eller bakåt för att matcha din anatomi.
    - Säkerställ att risern är ordentligt fastsatt innan användning genom att dra åt justeringsskruven.
2. **Användning av Cheek Riser:**
    - Axla ditt gevär som vanligt, se till att risern är i rätt position för din ögonhöjd.
    - Kontrollera att siktesuppsättningen är korrekt justerad med ögat.
    - Genomför en säkerhetskontroll av geväret innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljölagar och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av Stalker Core Buttstock MDT Accessories Cheek Riser, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och ansvarig användning av

din produkt.

Návod k bezpečnému používání MDT Cheek Riser pro Stalker Core Buttstock

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT Cheek Riser pro Stalker Core Buttstock. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl maximální pohodlí a přesnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nepoužívejte Cheek Riser, pokud je poškozený nebo má viditelné praskliny.
- Při nastavování výšky lícnice se ujistěte, že je správně zajištěna, aby nedošlo k jejímu uvolnění během používání.
- Dbejte na to, aby byla lícnice nastavena na správnou výšku, aby nedošlo k namáhání krku nebo zad.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:**
    - Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
    - Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.
2. **Instalace:**
    - Opatrně odstraňte stávající lícnici, pokud je to nutné.
    - Umístěte MDT Cheek Riser na správné místo na buttstocku.
    - Nastavte výšku lícnice podle potřeby (0.5" až 1").
    - Ujistěte se, že je riser pevně zajištěn a nehybný.
3. **Použití:**
    - Před použitím zkontrolujte, zda je lícnice správně nastavena.
    - Při střelbě dbejte na to, abyste měli přirozené zarovnání oka s optikou.
    - Udržujte správnou posturu a pozici, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti bezpečně odstraněny a recyklovány tam, kde je to možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT Cheek Riser. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.